

*Réponse à la question complémentaire du 20 février 2008*

Les détecteurs de radioactivité ne sont installés que sur les deux balances de pesé destinés aux camions entrant sur le site. La balance utilisée pour peser les camions sortant du site n'est pas équipée d'un tel système.

La balance de sortie ne peut, pour des raisons opérationnelles (position de la cabine par rapport à la guérite), être utilisée pour peser des camions entrant sur le site. Donc la radioactivité de tous les chargements reçus au site sera obligatoirement contrôlée.