
U067
U068
U066
U065
ÉMISSAIRE EXISTANT À DÉSAFFECTER (PLUVIAL)
ÉMISSAIRE EXISTANT À DÉSAFFECTER (PLUVIAL)
ÉMISSAIRE EXISTANT À DÉSAFFECTER (ACTUEL: PLUVIAL ET COMBINÉ EN TEMPS DE PLUIE. RÉCURENCE: PLUIES SUPÉRIEURES À 4mm)
ÉMISSAIRE EXISTANT À DÉSAFFECTER (PLUVIAL)
ÉMISSAIRE EXISTANT À REFAIRE (ACTUEL: PLUVIAL ET COMBINÉ EN TEMPS DE PLUIE. RÉCURENCE: PLUIES SUPÉRIEURES À 4mm)
(FUTUR: PLUVIAL ET COMBINÉ EN TEMPS DE PLUIE. RÉCURENCE DE DÉBORDEMENT: 1 FOIS / 2 MOIS)
ÉMISSAIRE PROPOSÉ (PLUVIAL)
ÉMISSAIRE EXISTANT À REFAIRE (ACTUEL: PLUVIAL ET COMBINÉ EN TEMPS DE PLUIE.
(FUTUR: PLUVIAL ET COMBINÉ EN CAS D'URGENCE. RÉCURENCE DE DÉBORDEMENT: 1 FOIS / 10 ANS)
ÉMISSAIRE EXISTANT À CONSERVER (ACTUEL: PLUVIAL ET COMBINÉ EN TEMPS DE PLUIE. RÉCURENCE: PLUIES SUPÉRIEURES À 4mm)
(FUTUR: PLUVIAL ET COMBINÉ EN TEMPS DE PLUIE. RÉCURENCE DE DÉBORDEMENT: 1 FOIS / 2 MOIS)
NOTE:
LES PLUIES SUPÉRIEURES À 4mm CORRESPONDES À 70 @ 80% DES ÉVÉNEMENTS PLUVIEUX.
N
0 20 100 500